Инструкция за употреба



Крикове Amio

P/N 01270, 01271, 01702, 01962, 02016, 02087

AP: AMIO-01270, AMIO-01702, AMIO-01962, AMIO-02016, AMIO-02087

Инструкцията е превод на оригинална инструкция Amio P/N: 01270, 01271, 01702, 01962, 02016, 02087

СЪДЪРЖАНИЕ

1.ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ – 2

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 3

3. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – 3

4. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА - 3

4.1 РАБОТНО МЯСТО – 3

4.2 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ – 4

4.3 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА – 4

4.3.1 ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕЧНОСТ – 6

4.3.2 ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КРИКА: - 6

5.ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИКА – 6

6.ОБЩА ГРИЖА ЗА ВАШИЯ КРИК – 6

7.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ – 7

8.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – 7

9.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 7

10.ГАРАНЦИЯ - 7

Хидравличен крик тип бутилка

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Прочетете това ръководство за експлоатация и употреба преди използване или монтаж. **Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било щети или наранявания, произтичащи от неправилна употреба, която не е в съответствие с инструкциите.**

1.ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО!

ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА. Защитата на очите е задължителна при използване на устройството.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ. Трябва да се използват предпазни ръкавици

при извършване на определени дейности за повишаване безопасността на оператора.

⚠ ОБЩ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЗНАК. Съдържанието, предхождано от предупредителния знак, съдържа важна информация за безопасната употреба на устройството

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устройството не е предназначено за използване в професионални работни места, а по-скоро за хоби употреба (направи си сам). Устройството е проектирано за повдигане на превозни средства с общо тегло, ненадвишаващо P/N: 01270, Модел K0502 - 2000 кг, P/N: 01271, Модел K0505 - 5000 кг, P/N: 02087, Модел K0510 - 10000 кг, P/N: 01962, Модел K0516 - 16000 кг, P/N: 01702, Модел K0520 - 20000 кг, P/N: 02016, Модел K0532 - 32000 кг. Крикът трябва да се използва само за повдигане или спускане и не трябва да се използва за задържане на повдигнатото превозно средство. Използвайте крика само по предназначение. Макс. номинално тегло се отнася до максималното отваряне при повдигане. Всяка употреба, различна от описаната в това ръководство, не е в съответствие с предназначението на устройството. Отговорността за щети или наранявания, произтичащи от неправилна употреба, се носи от потребителя/собственика, а не от производителя/търговеца. Моля, обърнете внимание, че устройството не е предназначено за професионална или индустриална употреба. Гаранционното споразумение не важи, ако устройството е било използвано в занаятчийски или индустриални съоръжения или за подобни дейности.

3. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Отворете опаковката и извадете устройството. Отстранете защитното фолио и транспортните крепежи (ако има такива). Проверете дали уредът и аксесоарите не са били повредени при транспортиране. Запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устройството и неговата опаковка не са играчка! Съхранявайте на място, недостъпно за деца! Опасност от поглъщане или задушаване! Стъпки, които трябва да се предприемат преди пускане в експлоатация. Първо проверете дали всички винтови съединения са здраво затегнати. След това проверете дали всички движещи се части са в добро работно състояние и че няма пукнатини по устройството, които биха могли да повлияят на правилната му работа.

4. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

4.1 РАБОТНО МЯСТО

- Работното място трябва да се поддържа чисто.
- Трябва да се уверите, че е добре осветено.

- Недостатъчното осветление или разхвърляната работна зона могат да причинят злополуки.
- Основата, върху която е поставен крикът, трябва да бъде здрава, стабилна и издръжлива. При използване на крика тежестта на повдигането превозно средство се предава към земята чрез крика. Ако основата е неравна, нестабилна или с ниска механична якост, крикът може да се измести, напр. да се преобърне, което може да доведе до опасни ситуации.
- Дръжте децата и страничните лица далеч от зоните, където се използва крикът.
- Не разсейвайте потребителя, докато работи с устройството, това може да доведе до загуба на контрол над

инструмента и да причини телесна повреда.

4.2 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ.

- Не използвайте устройството, когато сте уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти, тъй като това може да причини трайно увреждане на вашето здраве.
- Носете предпазни ръкавици и очила.
- Уверете се, че крикът е позициониран върху здрава и стабилна основа преди повдигане.
- Повдигането на превозни средства, когато основата е нестабилна, може да повреди превозното средство и да причини телесна повреда.
- Поддържайте стабилна поза, когато работите с устройството. Правилната работна позиция осигурява по-добър контрол върху устройството в непредвидени ситуации.
- Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- Не използвайте крика, ако не сте прочели това ръководство предварително.
- Не повдигайте превозни средства с маса, по-голяма от максимално допустимата за типа крик. При необходимост използвайте друго устройство с по-голяма товароносимост.
- Повдигането на превозни средства с брутно тегло, по-голямо от максимално допустимото тегло, може да причини трайна повреда на крика и да създаде опасни ситуации.
- Почиствайте редовно устройството и проверявайте техническото му състояние. Преди да използвате устройството, проверете дали движещите се части работят без заклинване и не са блокирани.
- Използването на дефектно оборудване може да доведе до опасни ситуации.
- Не използвайте повреден крик. Ако е необходимо, проверете устройството и дайте повредените части за ремонт, за предпочитане в оторизиран сервизен център.
- Самостоятелният ремонт на устройството може да доведе до опасни ситуации.
- Не излагайте крика на дъжд, сняг или високи температури.
- Не използвайте за цели, различни от повдигане на моторни превозни средства.
- Не променяйте конструкцията на крика.
- Не оставяйте крика без надзор, когато е натоварен.
- Операторът трябва да проверява правилната работа по всяко време, за да избегне опасни ситуации.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** След като превозното средство е повдигнато до необходимата височина, от съществено значение е да поставите предварително подготвени подпори под превозното средство. Не извършвайте никаква работа по превозното средство, ако не е обезопасено с подпори в повдигнато положение
Давайте устройството за ремонт само на квалифицирано лице, използващо само оригинални резервни части. Това ще гарантира, че крикът остава безопасен за използване.

4.3 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

- Всички взаимозаменяеми части трябва да се пазят.
- Повредените части трябва да се заменят с идентични части.
- Не използвайте части, различни от посочените от оторизиран сервизен център.

Съхранявайте крика и неговото оборудване на сухо и чисто място, далеч от запалими течности. Децата не трябва да имат достъп до устройството. Оптималната температура за съхранение е от 5° до 30°C. Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка. Извършвайте почистване и поддръжка само на ненатоварен подемник.

4.3.1 ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕЧНОСТ

При продължителна и честа употреба на подемника може да възникне загуба на хидравлично масло. Това явление е много рядко и обикновено се свързва с неизправност на подемника. Когато крикът работи правилно, резервоарът за масло на задвижващия механизъм не трябва да се проверява.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Когато доливате масло, **ПРЕДПАЗНИЯТ КЛАПАН** не трябва да се отвива. Задвижващата система не изисква обезвъздушаване. Всяко повдигане и спускане на повдигащото рамо автоматично премахва всички мехурчета, които може да се съберат там от задвижващия механизъм.

4.3.2 ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КРИКА:

По време на транспортиране или манипулации, въздухът в крика може да бъде блокиран в хидравличната система, причинявайки неизправност на крика. За да изпуснете въздуха от хидравличната система:

1. Завъртете изпускателния клапан обратно на часовниковата стрелка с дръжката на не повече от два пълни оборота.
2. Отстранете пробката за пълнене с масло.
3. Напомпете дръжката на крика бързо с няколко пълни хода.
4. Повторете горните стъпки, ако е необходимо. Не забравяйте да поставите обратно пробката за пълнене с масло.

5.ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИКА:

ЗА ПОВДИГАНЕ:

1. С единия край на дръжката на крика ЗАТВОРЕТЕ ПЛЪТНО ИЗПУСКАТЕЛНИЯ КЛАПАН, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
2. Поставете превозното средство на PARK (на скорост при ръчни трансмисии) и дръпнете ръчната спирачка.
3. Поставете крика под превозното средство на правилното място за повдигане. (Консултирайте се с ръководството на собственика на превозното средство). Ако е необходимо, завъртете удължителния винт на крика обратно на часовниковата стрелка, докато влезе в контакт с превозното средство.
4. Вкарайте дръжката на крика в гнездото за дръжката. НАПОМПЕТЕ ДРЪЖКАТА (движете я нагоре и надолу), за да повдигнете превозното средство до желаната височина.

ЗА СПУСКАНЕ:

1. Извадете дръжката, използвайте малкия край, за да отворите БАВНО изпускателния клапан. (За да отворите, завъртете БАВНО обратно на часовниковата стрелка).
2. Когато превозното средство е напълно спуснато, отстранете крика. Ако удължителният винт е бил удължен, завъртете го по часовниковата стрелка, докато се прибере достатъчно, за да го отстраните от превозното средство.
3. Когато крикът е отстранен от превозното средство, затворете изпускателния клапан за съхранение.

6.ОБЩА ГРИЖА ЗА ВАШИЯ КРИК:

1. Когато крикът не се използва, повдигащото рамо и лостът на помпата

трябва да са в крайно долно положение. Това ще предпази прецизно обработените повърхности на цилиндъра и буталото от корозия.

2. Контейнерът е пълен със 7 течни унции хидравлично масло за крик. За най-добри резултати винаги използвайте качествен клас при добавяне или смяна на масло. Избягвайте смесването на различни видове масла. Не използвайте спирачна течност, алкохол, глицерин, моторно масло с детергенти или мръсно масло. Неподходяща течност може да причини сериозни вътрешни повреди на крика. Хидравлично масло марка Esso (или еквивалентно) SAE 10 се препоръчва при крикове с хидравлична система.
3. Поддържайте крика чист и добре смазан, както и външните движещи се части, като шпиндела на повдигащото рамо, лагерите на колелата и щифта на напречната глава.
4. В случай че са необходими други части, моля, консултирайте се с чертежите в разрез и посочете съответния номер на част, заедно със серийния номер на крика при поръчка.
5. ДОБАВЯНЕ НА МАСЛО: при напълно спуснато рамо и крик на равна земя, отстранете пробката за пълнене на масло. Добавете масло, ако нивото е повече от ½" под отвора, поставете обратно покривната плоча.
6. СМЯНА НА МАСЛО: Маслото трябва да се сменя поне веднъж годишно. За да източите маслото, отстранете покривната плоча. Пробката за пълнене на масло и изпускателния клапан. Бъдете МНОГО ВНИМАТЕЛНИ да не допуснете попадане на мръсотия или чужди тела в системата.
7. СМАЗВАНЕ: Поставете грес във фитинга на основата и смажете шпиндела на повдигащото рамо с масло на всеки 3 месеца.
8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РЪЖДА: Почиствайте и избърсвайте с мазна кърпа буталото на цилиндъра и буталото на помпата на всеки 3 месеца или когато се появят признаци на ръжда или корозия. Когато не се използва, винаги оставяйте опорната плоча и буталото на помпата в напълно долно положение.

7.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

1. Крикът не се спуска докрай
   - Въздух в хидравличната система / Изпуснете въздуха от хидравличната система
   - Заседнал изпускателен клапан / Прехвърлете тежестта и почистете клапана
2. Крикът не спуска тежестта
   - Изпускателният клапан е в отворено положение / Затворете плътно изпускателния клапан
3. Крикът не повдига до пълна височина
   - Ниско ниво на маслото / Напълнете до препоръчителното ниво
   - Въздух в хидравличната система / Изпуснете въздуха от хидравличната система
4. Слабо повдигане
   - Въздух в хидравличната система / Изпуснете въздуха от хидравличната система
   - Мръсно масло / Сменете маслото Използвайте SAE 5W
   - Изпускателният клапан не е напълно затворен / Затворете плътно изпускателния клапан.
5. Крикът не повдига товара
   - Прекомерно тегло / Намалете теглото или сменете с крик с по-голяма товароносимост
   - Изпускателният клапан е в отворено положение / Завъртете клапана по часовниковата стрелка и затегнете
   - Ниско ниво на маслото / Напълнете до препоръчителното ниво

8.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

P/N: 01270, Модел K0502, Модел K0502:

Капацитет 2000 кг Височина на повдигане 148 - 278 мм Основа 89 мм x 86 мм Височина на винта 50 мм

P/N: 01271, Модел K0505:

Капацитет 5000 кг Височина на повдигане 195 - 380 мм Основа 102 мм x 104 мм Височина на винта 60 мм

P/N: 02087, Модел K0510:

Капацитет 10 000 кг Височина на повдигане 200 - 385 мм Основа 125 x 121 мм Височина на винта 60 мм

P/N: 01962, Модел K0516:

Капацитет 16 000 кг Височина на повдигане 225 - 425 мм Основа 143 x 138 мм Височина на винта 60 мм

P/N: 01702, Модел K0520:

Капацитет 20 000 кг Височина на повдигане 235 - 440 мм Основа 156 x 157 мм Височина на винта 60 мм

P/N: 02016, Модел K0532:

Капацитет 32 000 кг Височина на повдигане 255 - 405 мм Основа 170 x 185 мм Височина на винта 60 мм

EAN

AMIO-01270, P/N 01270: 5903293012703	**AMIO-01962, P/N 01962: 5903293019627**
AMIO-01271, P/N 01271: 5903293012710	**AMIO-01702, P/N 01702: 5903293017029**
AMIO-02087, P/N 02087: 5903293020876	**AMIO-02016, P/N 02016: 5903293020166**

Капацитет 32 000 кг Височина на повдигане 255 - 405 мм Основа 170 x 185 мм Височина на винта –

9.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



За да се предотврати повреда по време на транспортиране, уредът е опакован. Тази опаковка е суровина, която може да се използва повторно или да се рециклира. Уредът и неговите аксесоари се състоят от различни материали, като метал и пластмаса. Моля, занесете повредените части на уреда в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Само за страни от ЕС Е забранено изхвърлянето на уреда като отпадък. Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO), неизползваемите електроинструменти трябва да се събират разделно и да се предават в събирателен пункт за рециклиране. Рециклиране като алтернатива на задължението за връщане на уреда: Като алтернатива на задължението за връщане на уреда в края на полезния му живот, собственикът е длъжен да участва в правилното му изхвърляне. Излязлото от употреба устройство може също да бъде отнесено в събирателен пункт за рециклиране, който ще го изхвърли в съответствие с националните разпоредби относно отпадъците и използването на вторични суровини.

10.ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за този уред е 1 година, считано от датата на покупката. Уредът е произведен с голяма грижа и прецизност и е внимателно проверен преди доставката. Моля, пазете касовата бележка или фактурата, тъй като тя служи като доказателство за покупка.

Гаранцията покрива само материални и производствени дефекти, но не и:

• щети, причинени от транспортиране;

• износващи се части или повреди на консумативи (напр. бутони, батерии и др.);

• неправилна употреба или претоварване на уреда.

Този продукт е предназначен само за частна употреба и не е подходящ за търговска употреба. Гаранцията става невалидна в случай на неправилна експлоатация, използване на сила, външна намеса или ремонт, извършен от неоторизиран сервиз.

Вашите законови права не се ограничават от тази гаранция. Гаранционният срок не се удължава при ремонт или подмяна на части, извършени по гаранция. Тази гаранция важи и за заменени или ремонтирани части.

Повредите или дефектите, открити при покупката, трябва да бъдат съобщени незабавно, най-късно до два дни след датата на покупка. Ремонти, извършени след изтичане на гаранционния срок, са платени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние, **AMiO Sp. z o.o.**, декларираме под наша единствена отговорност, че следният продукт:

Хидравличен крик (Bottle hydraulic jack), модел **P/N 01270, 01271, 01702, 01962, 02016, 02087**

AP: AMIO-01962, AMIO-01702, AMIO-02016, отговарят на разпоредбите и изискванията на **Директива 2006/42/ЕО.**

Приложен хармонизиран стандарт:

EN ISO12100:2010

EN 1494:2000+A1:2008

Пълната декларация за съответствие е достъпна на уебсайта: www.amio.pl

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Е НАЛИЧНА И В РЕГИСТРИРАНИЯ ОФИС НА AMIO SP Z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

СЕРВИЗЕН АДРЕС

AM sklep@amio.pl

+48 666344000

IO SP Z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ВНОСИТЕЛ

AM sklep@amio.pl

+48 666344000

IO SP Z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

0700 45444 sales@autopro.bg	гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 27 гр. Пловдив, ул. Околовръстен път 325 гр. Стара Загора, кв. Казански 40 гр. София, бул. Ботевградско шосе, ул. Саранци 3 гр. София, ул. Тодор Каблешков 22